

取り付け・使用上の注意

- 本製品の取付・組立はお客様作業となります。
- 本製品は屋内専用です。
- 作業中にフレーム端部、石膏クギなどでケガをされないようご注意ください。
- シェルフベース2はスライド挿入取付するため、棚横スペース(400又は600mm)を確保してください。
- 取付可能な壁面材は石膏ボード又は厚さ5mm以上のベニヤ板となります。
- 取付作業中は壁面を不用意に傷つけたり、石膏クギを曲げないようにご注意ください。
- 製品や壁面破損の原因となるため、目安を超える荷重及び衝撃荷重を与えないでください。

荷重目安

(棚面に載せられる重さ)

7 kg

商品内容

Sタイプ

- ・ シェルフベース1 = 1本
- ・ シェルフベース2 = 1本
- ・ シェルフフレームA = 2本
- ・ シェルフフレームB = 1本
- ・ シェルフフレームC = 1本
- ・ 付属品セット = 1セット
- ・ 取扱説明書

Wタイプ

- ・ シェルフベース1 = 1本
- ・ シェルフベース2 = 1本
- ・ シェルフフレームA = 2本
- ・ シェルフフレームB = 2本
- ・ シェルフフレームC = 1本
- ・ 付属品セット = 1セット
- ・ 取扱説明書

付属品セット 400/600サイズ

- ・ 石膏クギ付きピース = 4個/6個
- ・ エンドキャップa = 2個
- ・ エンドキャップb = 2個
- ・ ナベネジM4X10 = 2本/3本
- ・ 石膏クギ押し具 = 1本



石膏クギの打ち込み方法

- ・ クギ穴が小さく壁紙へのダメージを最小限に抑えることが出来るので、賃貸住宅でも安心です。
- ・ 石膏クギ3本を壁に打ち込む(押し込む)ことで安定した壁面固定が可能です。
付属の「石膏クギ押し具」をご利用ください。
- ・ 石膏クギを抜く場合は、ニッパー等でクギ頭部を引き抜いてください。
- ・ クギを曲げてしまった場合は、ラジオペンチ等で矯正してください。



石膏クギ

石膏クギ押し具

ネジ頭でクギ頭を押し込みます

グリッパー操作方法

- ・ プラスドライバーでグリッパーネジを締めることでフレーム同士を締結することが出来ます。
- ・ グリッパーネジを締める前に、グリッパーのツバがフレーム溝に挿入されていることをご確認ください。
- ・ グリッパーのツバが挿入しにくい(溝に引っ掛かる)場合は一旦、グリッパーネジを取り外して挿入してみてください。
(挿入後にグリッパーネジを取り付けて締め付けます)



フレーム溝

プラスドライバー

締める
= 締結

ツバ

グリッパー

壁面への取り付け・組み立て手順

【用意するもの】

- ・ プラスドライバー
- ・ 養生テープ

※ベニヤ板への取り付けの際は金づちもご用意ください

※画像例は400-S

- ① 「シェルフベース1」を石膏クギ付きピースで壁面固定
※養生テープで仮留めすると位置決めと作業がしやすくなります
※石膏ボードへの取り付けは付属の「石膏クギ押し具」をご使用ください
※ベニヤ板への取り付けは金づちをご使用ください
- ② 「シェルフベース2」をスライド挿入しネジ固定
- ③ 「シェルフフレームA」を挿入
- ④ 「シェルフフレームB」を挿入(Wタイプは2本挿入)
- ⑤ 各接合部のグリッパーネジを締め付け
- ⑥ 「シェルフフレームC」をスライド挿入しグリッパーネジを締め付け
- ⑦ 「エンドキャップa」「エンドキャップb」を取り付け

