


ピュアパネル/ピュアR

取り扱い説明書

注意 フレームのコーナーはシャープに仕上がっていますので、取り扱いの際は充分ご注意ください。以下をご確認のうえ正しく使用願います。



ピュアパネル

ピュアR

ピュアパネルとピュアRは、樹脂コーナーのデザインが異なりますが、取り扱い方は同様です。

■ 付属品を確認します。

- ① ピュアパネル本体、吊り下げ紐、バックスプリング（紐の吊り下げ具と兼用）




※ 紐の長さとおバックスプリングの個数は、パネルサイズによって異なります。欠品している場合は、ソフケンまで直接ご連絡願います。


047-498-1111 月～金（祝日除く）9時～17時

■ フレームを開きます。

- ② フレームのコーナー近くをつかみ、指先をかけてこの原理で外側へひねるように開きます。パチッと音がして開きます。




- ③ 下辺を閉じたまま、上、左右の3辺を開くと、作品を入れやすくなります。




■ 背板と透明板を取り外します。

- ④ 背板と透明フィルムをいったん取り出します。




■ 作品を入れます。

- ⑤ 背板と透明フィルムの上に作品をはさんでから、フレームに戻します。




■ フレームを閉じます。

- ⑥ フレームの両端を、指でぐっと押し込むように閉じると、コーナーがしっかりとまります。



■ 吊り下げ紐を掛けます。




- ⑦ バックスプリングを左右、および下のフレームの後ろ側に押し込みます。パチッとハマって、固定されます。

- ⑧ 吊り下げ紐を通します。

■ 吊り下げ角度を調整します。

- ⑨ 左右のバックスプリングを上下させてパネルの吊り下げ角度を調整します。



使用上の注意(必ずお守りください)

- ・本製品は屋内仕様です。屋外での使用につきましては対応しておりません。
- ・取扱い不備による事故/損傷につきましては当社では責任を負いかねます。
- ・改良、改善等により、仕様を変更する場合があります。

その他お気づきの点がありましたら、遠慮なくご連絡ください。

■ オプション(別売品)

オプション品のご購入は直接お問い合わせいただくかネットショップをご利用いただくとう便利です。

●スライドロック

フレームが不用意に開くのを防ぎます。作品のセキュリティーにも有効です。



●リテーナー

パネルを壁面に直付けさせるための部品です。壁面に取り付けた状態でも作品の取り外しがスムーズです。



2個入り1セット

●スタンドバー

パネルを床面に直に立てて簡易スタンド化します。パネルサイズに対応した長さが用意されています。



SOFKEN
「人のキモチ」をモノに、カタチに

株式会社 ソフケン

〒270-1403千葉県白井市河原240
TEL 047-498-1111 FAX 047-491-7137

MPR00-XXXX