


ソフケンフレーム



スリムエイト

取扱説明書

- 全四方前開き式ソフケンフレーム
- 軽量アルミフレーム
- 工具を使わずにフレーム開閉、作品交換が可能
- 壁面取り付け状態のまま作品交換可能
- 5色のフレームカラー
- フレームロック機構
- オーダーメイドサイズ対応



取説の動画

開閉ロック機構の解除


使用の前にフレームを裏返し、コーナー四隅のロックが解除されていることを確認します。



※ポスター（作品）収納後、ロック状態に戻すことでフレームの開き止めになります。

フレームの開閉・作品のセット

- ① フレームを表にして作業します。コーナーの近くを握るように持ちます。
- ② フレームを握ったまま腕全体で後ろに開くように回転させます。動画（QRコード）で確認可能です。開閉はパチッという音（感触）で確認できます。（閉じる際は逆に操作します。）
- ③ タテヨコ2辺、または3辺のフレームを開きポスターを交換します。



掲示の方法は、裏面に説明があります。

注意事項

- ・ 本品は屋内用です。
- ・ フレーム断面は鋭利になっています。取扱いにご注意ください。
- ・ 開封前に付属品（小袋）の有無をご確認願います。
- ・ 透明板は樹脂のため強くこするとキズになります。
- ・ 透明板の保護フィルムは必ず剥がしてご利用ください。
- ・ 重い作品を入れると下辺のフレームが開き気味になる場合があります。

保護フィルムを剥がしてからご利用ください。

フィルムは、四隅の角から剥がしやすいです。赤いテープは注意喚起のためのものです。

納品時、透明板には保護用のフィルムが貼られています。表面がくすんで見える、キズやシワがあるような場合に、まず保護フィルムの有無をご確認ください。





付属の小袋にバックスプリング（右写真）と吊りヒモが入っています。裏面を参照し、必ずフレームにバックスプリングをセットしてご利用願います。




掲示の方法

バックスプリングと吊りヒモのセット

付属のバックスプリングを、フレームの裏側の溝に、下図のように差し込みます。パチッと音がするまで差し込んでください。




※ 最後にコーナー四隅をロック状態に戻します。



吊り下げ方

バックスプリングの位置をスライドさせて、吊り下げの角度調整が可能です。全体のバランスとヒモの張り具合をみながら調整してください。



ヒモにフックをかけるか、直接フレームにL字やS字フックをかけることも可能です。



※ 垂直に吊り下げたい場合には、吊り下げ具セット(オプションパーツ)をご利用ください。

オプションパーツ

スリムエイトのWEBサイトにジャンプします。製品の詳細説明やオプションパーツの使い方等を確認できます。



■ ピトンフックセットS

壁に取り付ける
壁面にネジで固定。(ネジ付き4個セット) マップピン利用も可能



※マップピンは付属しません。

■ フラップセットS

壁に取り付ける
A1、B1等大きいサイズで四辺ともしっかり固定したい場合に利用します。必要に応じて長さ・枚数を選べます。ネジ付き。両面、磁気テープ等対応可能。A2以下ではピトンフックSを推奨。



※裏側のロックは解除してください。

■ ピトンフックセットS-MG

スチル面に固定する
(2個セット) ネオジムマグネット使用。A1、B1サイズや保持力を強めたい場合には、2セットでご利用ください。



■ 吊り下げ具セット

吊り下げる
パネルを垂直に吊り下げたい場合に利用します。上フレームに簡単にセットできます。



■ スリムスタンドセット

自立スタンド
A3タテ、B3ヨコ以下のサイズで使用する簡易スタンドです。左右2個セット。



■ スタンドバーSセット

自立スタンド
背面にはめ込む簡易スタンドです。A3タテ以上のサイズに対応します。



■ 透明板/小袋セット

消耗品/補修品
透明板はB1からA4までの規格サイズ。低反射仕様も選択可能。バックスプリングの紛失時は、小袋セットのみも購入可能。

オーダーメイドサイズ

直接お問い合わせいただくか、直販サイト(ストア・ソフケン)から購入が可能です。直販サイトにはジグソーパズル、画用紙、賞状額、手拭い、正方形等のWeb限定サイズも用意されています。



ストア・ソフケン



ホームページ